

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za wybór produktu marki Gardenko! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć tę instrukcję.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko obrażeń!

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Ten produkt nie jest zabawką.

Jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu – wymagany jest stały nadzór dorosłych.

Produkt zawiera ostre elementy - gęsto splecione stalowe włókna, które zakończone są ostrą końcówką. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania, czyszczenia i przechowywania produktu.

Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony (np. pęknięty, wyszczerbiony lub zardzewiały). W razie uszkodzenia – zutylizować.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Przed pierwszym użyciem

Niebezpieczeństwo – Ryzyko uduszenia!

Wszelkie materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci – stanowią one potencjalne źródło zagrożenia, np. uduszenia.

Sprawdź produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych w transporcie.

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

Zalecenia dotyczące użytkowania

Nie dotykaj części drucianej gołymi rękami, aby uniknąć skaleczeń lub otarć skóry.

Zaleca się używanie rękawic ochronnych – np. rękawic grillowych – podczas każdego czyszczenia rusztu, a także podczas transportowania i zawieszania szczotki.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i do czyszczenia rusztów grillowych. Nie stosować do innych powierzchni lub urządzeń.

Przechowuj produkt z dala od dzieci i zwierząt.

SAFETY AND USER MANUAL

Thank you for choosing a Gardenko product! Please read this manual carefully and keep it for future reference. If you pass the product on to a third party, please include this manual.

WARNING – Risk of Injury!

Product not suitable for children under 3 years of age.

This product is not a toy.

If the product is used by children or near them – constant adult supervision is required.

The product contains sharp elements – tightly woven steel fibers ending in sharp tips. Special care must be taken during use, cleaning, and storage.

Do not use if the product is damaged (e.g., cracked, chipped, or rusty). If damaged – dispose of properly.

Purpose

This product is intended for household use only. Not suitable for commercial use.

We are not responsible for damages resulting from improper use or failure to follow these instructions.

Before first use

Danger – Risk of suffocation!

Keep all packaging materials away from children – they pose a potential hazard, such as suffocation.

Check the product for any transport-related damage.

Remove all packaging materials.

Usage recommendations

Do not touch the wire part with bare hands to avoid cuts or abrasions.

It is recommended to use protective gloves – e.g., grill gloves – during each cleaning of the grate, as well as during transport and when hanging the brush.

The product is intended for outdoor use only and for cleaning grill grates. Do not use on other surfaces or devices.

Keep the product away from children and animals.



SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Gardenko entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, fügen Sie bitte diese Anleitung bei.

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Wenn das Produkt von Kindern benutzt wird oder sich in deren Nähe befindet – ist ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Das Produkt enthält scharfe Elemente – dicht verflochtene Stahlfasern mit scharfen Enden. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung, Reinigung und Aufbewahrung geboten.

Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist (z. B. rissig, abgesplittert oder rostig). Bei Beschädigung – entsorgen.

Verwendungszweck

Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Vor dem ersten Gebrauch

Gefahr – Erstickungsgefahr!

Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten – sie stellen eine potenzielle Gefahr dar, z. B. Erstickung.

Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Empfehlungen zur Verwendung

Berühren Sie den Drahtteil nicht mit bloßen Händen, um Schnitt- oder Schürfwunden zu vermeiden.

Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe – z. B. Grillhandschuhe – bei jeder Reinigung des Grillrosts sowie beim Transport und Aufhängen der Bürste zu verwenden.

Das Produkt ist nur für den Außenbereich und zur Reinigung von Grillrosten bestimmt. Nicht auf anderen Oberflächen oder Geräten verwenden.

Produkt von Kindern und Tieren fernhalten.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi un produit de la marque Gardenko ! Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour une utilisation future. Si vous transmettez le produit à un tiers, veuillez inclure ce manuel.

AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Produit non adapté aux enfants de moins de 3 ans.

Ce produit n'est pas un jouet.

Si le produit est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux – une surveillance constante d'un adulte est requise.

Le produit contient des éléments tranchants – des fibres d'acier étroitement tressées avec des pointes acérées. Faire particulièrement attention lors de l'utilisation, du nettoyage et du rangement.

Ne pas utiliser si le produit est endommagé (par ex. fissuré, ébréché ou rouillé). En cas de dommage – jeter.

Utilisation prévue

Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. Ne convient pas à un usage commercial.

Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.

Avant la première utilisation

Danger – Risque de suffocation !

Conserver tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants – ils représentent un danger potentiel, notamment de suffocation.

Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.

Retirez tous les matériaux d'emballage.

Recommandations d'utilisation

Ne touchez pas la partie métallique à mains nues afin d'éviter coupures ou éraflures.

Il est recommandé d'utiliser des gants de protection – par exemple des gants de barbecue – lors du nettoyage de la grille, ainsi que lors du transport et de la suspension de la brosse.

Le produit est uniquement destiné à un usage extérieur et au nettoyage des grilles de barbecue. Ne pas utiliser sur d'autres surfaces ou appareils.

Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.



VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor het kiezen van een Gardenko-product! Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het product aan een derde partij overdraagt, voeg dan deze handleiding toe.

WAARSCHUWING – Risico op letsel!

Product niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product is geen speelgoed.

Als het product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen – is voortdurende toezicht door een volwassene vereist.

Het product bevat scherpe onderdelen – dicht geweven stalen vezels met scherpe uiteinden. Wees extra voorzichtig bij gebruik, schoonmaken en opbergen.

Niet gebruiken als het product beschadigd is (bijv. gebarsten, afgebroken of verroest). Bij beschadiging – weggooien.

Bestemming

Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor commercieel gebruik.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

Voor het eerste gebruik

Gevaar – Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen – ze vormen een potentieel gevaar, zoals verstikking.

Controleer of het product tijdens het transport beschadigd is.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

Gebruiksaanbevelingen

Raak het draaddeel niet met blote handen aan om snijwonden of schaafwonden te voorkomen.

Het is aan te raden beschermende handschoenen te dragen – zoals barbecuehandschoenen – bij het reinigen van het rooster en bij transport of ophangen van de borstel.

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis en voor het reinigen van grillroosters. Niet gebruiken op andere oppervlakken of apparaten.

Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.



BEZPEČNOSTNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Gardenko! Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití. Pokud produkt předáte třetí osobě, přiložte prosím tento návod.

VAROVÁNÍ – Riziko zranění!

Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.

Tento výrobek není hračka.

Pokud výrobek používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti – je nutný stálý dohled dospělých.

Výrobek obsahuje ostré prvky – hustě spletená ocelová vlákna zakončená ostrými hroty. Při používání, čištění a skladování je třeba postupovat s maximální opatrností.

Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozený (např. prasklý, odštípnutý nebo zrezivělý). V případě poškození – zlikvidujte.

Určení

Výrobek je určen výhradně pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití.

Nezodpovídáme za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením tohoto návodu.

Před prvním použitím

Nebezpečí – Riziko udušení!

Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – představují potenciální riziko, např. udušení.

Zkontrolujte, zda výrobek nebyl během přepravy poškozen.

Odstraňte veškeré obalové materiály.

Doporučení k použití

Nedotýkejte se drátěné části holýma rukama, abyste předešli pořezání nebo odřeninám.

Doporučuje se používat ochranné rukavice – např. grilovací rukavice – při každém čištění roštu, stejně jako při přepravě a zavěšování kartáče.

Výrobek je určen výhradně pro venkovní použití a čištění grilovacích roštů. Nepoužívejte na jiné povrchy nebo zařízení.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.

RO

Gardenko

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SI UTILIZARE

Va multumim ca ati ales un produs marca Gardenko! Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa il pastrati pentru utilizari viitoare. In cazul in care transmiteti produsul unei terte persoane, va rugam sa includeti acest manual.

ATENTIE – Risc de ranire!

Produsul nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.

Acest produs nu este o jucarie.

Daca produsul este utilizat de copii sau in apropierea acestora – este necesara supravegherea constanta a unui adult.

Produsul contine elemente ascutite – fibre de otel impletite dens, cu capete ascutite. Aveti grija sporita la utilizare, curatare si depozitare.

Nu utilizati produsul daca este deteriorat (de exemplu: crapat, ciobit sau ruginit). Daca este deteriorat – eliminati-l.

Destinatie

Produsul este destinat exclusiv utilizarii casnice. Nu este potrivit pentru utilizare comerciala.

Nu ne asumam raspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzatoare sau nerespectarea acestui instructiuni.

Inainte de prima utilizare

Pericol – Risc de sufocare!

Pastrati toate materialele de ambalare departe de copii – acestea pot prezenta un risc potential, cum ar fi sufocarea.

Verificati produsul pentru eventuale deteriorari in timpul transportului.

Indepartati toate materialele de ambalare.

Recomandari de utilizare

Nu atingeti partea metalica cu mainile goale pentru a evita taieturile sau zgarieturile.

Se recomanda utilizarea manusilor de protectie – de exemplu manusi pentru gratar – la fiecare curatare a gratarului, precum si in timpul transportului si agatarea periei.

Produsul este destinat exclusiv utilizarii in aer liber si pentru curatarea gratarelor pentru gratar. Nu utilizati pe alte suprafete sau dispozitive.

Pastrati produsul departe de copii si animale.